Beredskapsplan Andholmen og Hjortholmen

Gyldig fra: 05.05.2021 Revisjon: 2.3
Revisjonsfrist: 05.05.2022 ID: 3359

Mer informasjon om innhold og utforming av beredskapsplanen, samt info om hva som skal være lett tilgjengelig på lokaliteten, finner du i dokumentet «Beredskapsplan matfisk».

Spesielle forhold ved lokaliteten(e)/avdelingen:

Operasjon	Ansvarlig
Lokalitetens plassering **32277 Andholmen** **12483 Hjortholmen** **Anleggets midtpunkt** **63°27.491' Nord, 7°51.218' Øst** **63°27.459' Nord, 7°51.356' Øst** **Nordstrandsveien 108** **GPS-koordinater:** **Landbase: 63°25.944' N, 7°51.348' Ø** **Flåte Andholmen: 63°27.491' N, 7°51.218' Ø** **Flåte Hjortholmen: 63°27.459' N, 7°51.356' Ø**	Driftsleder
Ekstreme strøm- og værforhold 1. Ved varslet uvær skal det utføres særskilt kontroll av at installasjoner er forsvarlig sikret. Umiddelbart etter uvær skal installasjoner sjekkes. Dette for å hindre uønskede hendelser. 2. Risikoforhold (svært dårlig vær, sterk strøm, bølgeeksponering, isforhold mm) skal defineres for hver lokalitet. Ta utgangspunkt i lokalitetsklassingen for lokaliteten. Aktuelle tiltak for ulike risikoforhold håndteres gjennom de enkelte lokaliteters/avdelingers risikovurderinger. For dette anlegget er det særlig viktig å være obs ved følgende forhold: **Vær/naturfenomen** — **Retning, styrke eller annet** Vind — Sørvestlig og vestlig vindretning, styrke >28 m/s Strøm — >50 cm/s Isforhold — Vedvarende unormal kulde og vind fra Nordøst med styrke 20+ Annet —	Driftsleder
Oversikt over nøkkelkapasiteter på lokalitet og ev i nærliggende områder: 3. Oversikten skal bidra til å gi oversikt over hva en har av ensilasjekapasitet på lokaliteten (flåten) og for øvrig (andre lokaliteter, flåter, landbaser mm) i sonen/nærliggende område dersom det oppstår forhøyet og/eller akutt dødelighet på lokaliteten. **Kapasiteter** — **Enhet, type** — **Kapasitet, utrykningstid** Pumpekapasitet — Håver i alle merder — 2 båter i anlegget. 20 min fra landbase	Driftsleder

			Ansvarlig
Avlivingsmetode lokalitet/avdeling (godkjent bedøvelsesmiddel, annet)	Godkjent bedøvelsesmiddel. Benzoak	2 liter	
Lagerkapasitet ensilasje (m^3)	Tank på flåte	Tanken som blir brukt til daglig er på 60 m^3 + 20 m^3	
Kapasitet kverning og produksjon av ensilasje	Kverning i tanken med 5,6 kw flygtpumpe	40 tonn/døgn	
Transport til ensilasjeanlegg (maks avstand)	Scanbio Bjugn Hordafor	6,5 timer	
Transport til slakteri for nødslakting	Innovamar	3 timer	
Avlivingssystem uensilert fisk Scanbio/Hordafôr	Hordafôr fiskedreper (strømførende bånd på båt) Scanbio: Seaside (strømførende rør på båt)	Innen 24 timer. 22 m3 time (avhengig av fiskestørrelse). 30 – 50 tonn pr time	
Avlivingssystem brønnbåter	Ikke på plass i Rosteinrederiet	Kapasitet dødfisk 400 tonn. Pumpekapasitet 150 tonn/time	
Annen kapasitet	Orkast, håv, ekstra kar, stamp, LiftUp og annet	Orkastnot fanger 200 tonn/kast. 4 stk 600 liters kar tilgjengelig på landbase. Liftup på landbase.	

4. Servicebåter (interne og eksterne). Oversikt over fartøyenes nøkkelkapasiteter som bør være kjent for bruk i daglig drift og i beredskapssituasjoner.

Fartøy (navn)	Størrelse (meter)	Laste-kapasitet (tonn)	Kran-kapasitet (tonn/m)	Nokke-kapasitet (tonn)	Kallesignal	Mann-skap (antall)	Evt. annet
Sandvær	14,98 m	45 tonn	65tm/32tm	3t/5t	LG8455	2 (3)	Slep 8,5 T ROV
Frøysund	14,96 m		48 tm	3t/8t	LH 3492	2 (3)	varpvinsj
Aqua Pride	14,98 m		65tm	2 stk 5t	LG 7674	2	
Aqua Master	14,99 m		65tm	2 stk 5t	AWLJ	2	
Frøy Pioner	27,70 m		2 stk 27tm		LEEV	4-5	

5. Annen nøkkelkapasitet
   a. Brønnbåtkapasitet, se avtaler (Rostein-rederiet, ev andre)
   b. Slakterikapasitet, se avtaler (Vikenco, Innovamar, Aurora Lerøy osv)
   c. Ensilasjekapasitet utover egen, se avtaler (Scanbio, Hordafôr osv)

Hvis det er hensiktsmessig for lokaliteten/avdelingen, kan forannevnte nøkkelkapasitet gjerne settes opp i tabell for å bedre oversikten.

Operasjon	Ansvarlig
Gjenfangstgarn 6. Garn som står i kasser på hver lokalitet (en kasse med hver størrelse) + tau, blåser og dregger: a. 5 små garn (størrelse 22 mm) b. 5 medium garn (størrelse 32 mm) c. 5 store garn (størrelse 63 mm) 7. Lokaliteten setter selv ut disse og kontakter lokal fisker for bistand til røkting etter behov og omfang. 8. Flere garn kan skaffes fra sentralt garnlager iht Felles beredskapsavtaler mellom selskapene i Midt-Norge. Garnene skal leveres tilbake hele og greidd, og i like god stand som de ble tatt ut fra det sentrale garnlager.	Driftsleder Driftsleder/ Fisker
Lokale avtaler: 9. Beredskapsavtale lokal fisker, Kristoffer Strand 10. Avtale om beredskap – depot og rømmingstiltak	Driftsleder

Relaterte dokumenter:

Avfallshåndtering Matfisk Møre og Romsdal

Avtaler om beredskap SMF, Region Møre og Romsdal

Beredskapsplan matfisk

Relaterte vedlegg:

Oversikt beredskapsutstyr og beredskapsplaner Møre og Romsdal